

接点部ユニット一覧表(一般回路用)

2021/06/17 現在

ケース型式 接点仕様		SBN型 SBN2型	SBNY型 SBNT型 SBIT型	SBNF型 SBNFY型 SBIFT型	SR型	SBA型 *1
a接	1a・1a	SBU-A				SBPU-A2
	1a	SBIU-A1			-	SBPU-A1
自己保持	1a・-	SBU-H2				SBPU-H2
	1a・1b	SBU-H3				SBPU-H3
b接	1a・1b	SBU-B				SBPU-B
ab接	1a+1b・1a+1b	SBU-AB				SBPU-AB
	1a+1b	SBIU-AB1			-	SBPU-AB1
2速	1a+1a・1a+1a	SBU-S				SBPU-S/SL
3速	1a+1a+1a・1a+1a+1a	SBIU-T			-	SBPU-T
2a接	2a・2a	SBU-2A				SBPU-D2
非常停止	1a+1b	SBIU-E SBIU-EL1			-	SBPU-E SBPU-EL1
セレクトスイッチ	1a+1b 2ノッチ	SBIU-L2			-	SBPU-L2
	1a+1a 3ノッチ センター位置 ON	SBIU-L3			-	SBPU-L3
	1a+1a 3ノッチ センター位置 OFF	SBIU-L3B			-	SBPU-L3B
キー スイッチ	1a+1b 2ノッチ	SBIU-KS2			-	SBPU-KS2
	1a+1a 4ノッチ	SBIU-KS4			-	SBPU-KS4
耐薬品用	1a・1a	-	SBFU-A		-	SBFU-A
	1a・1b	-	SBFU-B*2		-	SBFU-B*2
	1a+1b・1a+1b	-	SBFU-AB*2		-	SBFU-AB*2
制御停止押釦ユニット		SBU-H1 (SBN2型6点は標準装備) (5点以下は取付不可)	SBU-H1 (SBIT型は取付不可)	-		
ブザースイッチ		SBU-BzS (5点以下の押釦は 取付不可)	SBU-BzS (SBIT型は取付不可)	SBU-BzS (SBIFT型は取付不可)	-	SBPU-BzS
パイロットランプ		PLH-220/110/24F/24L 48LR/110Y			-	PLH-220/110 /24F/24L 48LR/110Y
ブランクプレート ゴムブッシング		WPI-Y(標準品) WC-M	WPI-Y(標準品) (SBITはWPI-Oが標準品) WC-M	WC-M(標準品) WPI-Y(SBNF,SBNFY) WPI-O(SBIFT)	-	WC-M(標準品) WP-O

*1 SBA型に使用する場合は、アルミケース用と指示が必要です。アルミケース用の接続部ユニット取付ねじは機械ねじで、樹脂ケース用はタッピンねじです。

*2 SBFU-B、SBFU-ABは、ケースの一部を加工しております。交換品の場合問題ありませんが、新たな位置に取り付ける場合、ケースに干渉します。

接点部ユニット一覧表(低電流操作用・動力回路用)

低電流操作用

2021/06/17 現在

接点仕様		ケース型式	SBN型 SBN2型 SBIT型 SBNY型 SBNT型
			a接
	1a		SBIGU-A1
自己保持	1a・1b		SBU-GH
b接	1a・1b		SBGU-B
	1b		SBIGU-B1
ab接	1a+1b		SBIGU-AB1
2速	1a+1a・1a+1a		SBU-GS
2a接	2a・2a		SBU-G2A
	2a		SBIGU-AA1
2b接	2b		SBIGU-BB1
非常停止	1a+1b		SBIU-GE
セレクト スイッチ	1a+1b 2ノッチ		SBIU-GL2
	1a+1a 3ノッチ センター位置 ON		SBIU-GL3
	1a+1a 3ノッチ センター位置 OFF		SBIU-GL3B
キー スイッチ	1a+1b 2ノッチ		SBIU-GKS2
	1a+1a 4ノッチ		SBIU-GKS4
パイロットランプ			PLH-220/110/24F/24L/48LR/110Y
ブランクプレート ゴムプッシング			WPI-Y(標準品) WC-M

動力回路用

接点仕様		ケース型式	SBI-2□型 SBIF-2□型	SBI-3□型 SBIF-3□型
			2a接	2a・2a